
Panasonic[®]

取扱説明書

住宅用照明器具(ダウンライト)

保管用

施工説明付き



品番 HGW0011CE

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は大切に保管してください。

施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。





してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠警告

■器具を改造したり、部品交換をしない



火災、感電のおそれがあります。



■ランプは器具表示のものを使用する



間違った種類、ワット数のものを使用 すると、火災のおそれがあります。

必ず守る

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る



異常状態が収まったことを確認し、販売店 または別紙お客様ご相談窓口にご相談くだ さい。

必ず守る

■照射物近接限度内に木などの可燃物が 近づかないように注意する 「照射物近接限度 10cm 】



守らないと、照射物の変色、 火災のおそれがあります。 (木などの可燃物) 照射物 照射物 近接限度

必ず守る

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年 経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は 進行しています。点検、交換してください。



点検せずに長期間使い続けるとまれに 火災・感電などに至る場合があります。 1年に1回は別紙安全チェックシートに 基づき自主点検してください。

■ランプ交換、お手入れの際は電源を切る



通電状態で行うと感電の原因となることが あります。

必ず守る

■器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する

器具の取り外しには資格が必要です。



必ず守る

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺に さわらない



やけどの原因となることがあります。 ランプ交換、お手入れの際は電源を切り、 ランプやその周辺が冷めてから行って ください。

注意

■ランプ交換時は、枠・パネル・パッキン・本体 には、土・砂・ゴミなどがないことを確認して、 各部品の取り付けを行う



浸水による感電の原因となります。

必ず守る

■ランプ交換は、雨天時には行わない



禁止

浸水による感電の原因となります。

■踏み付けたり、物をのせたりしない

などで覆われないようにする

■定期的な清掃を行い、器具上面が枯葉

火災の原因となります。



必ず守る

器具破損によるけがの原因となります。

禁止

使用上のご注意

- ・ご使用中にパネルや反射板が、若干白く曇る場合があります。シリコンゴムパッキンから発生する微量の 揮発ガスですので、異常ではありません。柔らかい布などで拭いてからご使用ください。
- この器具は密閉構造ですので、昼夜の温度差によりパネル内部に結露を生じる場合がありますが、 異常ではありません。点灯すれば解消しますので予めご了承ねがいます。
- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。

お手入れについて

、注意 安全のため、電源を切ってから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヵ月に1回程度)に清掃してください。 汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナ・・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色・破損・劣化の原因となります。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- ・ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すと ランプの寿命です。パナソニック製ランプをお求めください。
- ・ランプの種類は器具に表示しています。

白熱灯は使用できません。

- ・種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。
- 枠取付ネジ(3本)を外す
 - 六角棒スパナ呼び径2.5を使用する。
- 枠・パネル(パッキン)を取り外す ・各部のなまえと取り付けかた 3 を参照
- 灯具部を引き出しランプを 交換する
- パネル・枠を取り付ける

・各部のなまえと取り付けかた 6 を参照

注意

浸水による感電のおそれあり

ランプ交換時、パッキンと本体の間に砂等はさみこませないこと

取り外す パネル・枠を取り付ける 前に、この面に土・砂・ゴミなどがある場合は

取り除いてください。

取り付ける

間違った種類・ワット数 のランプを使用しない 禁止 火災・感電のおそれが あります。

枠取付ネジ

- 枠

パッキンがはめ

込まれています パネルとパッキンの間に 土<u>・砂・ゴミなどがある場合</u>

パネル

は取り除いてください。

パッキン

灯具部

取付台



火災・変色のおそれあり ・指定以外のランプ使用禁止 やけどのおそれあり

点灯中や消灯直後はランプや その周りにさわらないこと

パルックボール D10 形(E17)専用 EFD10/E17

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使 用 電 圧	周 波 数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz 共用	6W	D10 形パルックボールプレミア蛍光灯(E17)

工事店様へ

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください)

⚠警告

■器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う



取り付けに不備があると、浸水による 感電のおそれがあります。

必ず守る

■交流100ボルトで使用する



過電圧を加えると過熱し、火災、感電の おそれがあります。

必ず守る

■接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって 確実に行う



接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

アース線接続

■必ず付属の低圧電線防湿用パックレジン(住友ス リーエム社製スコッチキャスト)を使用し、各取扱 説明書を十分参照のうえ施工作業を行う



不備があると、防水及び絶縁不良による火災、感電、不点のおそれがあります。

必ず守る

■次のような場所には取り付けない



振動や衝撃の多い場所、浴室などの湿気の 多い場所、腐食性ガスの発生する場所、 海岸隣接地帯では使用しないでください。 火災、感電、破損によるけがのおそれがあります。 この器具は一般屋外用器具(防雨型)です。

■下図のような場所には取り付けない




火災、感電、破損によるけがのおそれが あります。

禁止









⚠注意

■枠・パネル・パッキン・本体部には、土・砂・ゴミなどがないことを確認して施工する



浸水による感電の原因となることが あります。

必ず守る

■調光器と組み合わせて使用しない



調光機能付壁スイッチなどの調光器と 組み合わせて使用しないでください。 火災の原因となることがあります。

■必ず下記の電源ケーブルを使用する



適合以外のケーブルは、浸水による漏電 の原因となることがあります。

必ず守る

適合ケーブル	公称断面積(mm²)	線心数	仕上外径(mm)
C V (600V架橋ポリエチレン	2.0	3心	11.0
絶縁ビニルシースケーブル)	3 . 5		12.5
2 P N C T	2.0	2.8.	11.5
(2種EPゴム絶縁クロロプレン ゴムキャブタイヤケーブル)	3 . 5	3心	1 3


電源線工事は内線規定3102-1にしたがってください。(3102-1表「施設場所と配線方法」における屋内いんぺい場所、点検できない湿気の多い場所又は、水気のある場所に施設できる)にしたがってください。

取り付け前に

埋設穴を確認してください。 不備があると、浸水・感電の原因 となります。

魚 警告

施工は取扱・施工説明書にしたがい確実 に行ってください。施工に不備があると、 火災、感電、浸水のおそれがあります。




器具の結線ボックスまでの ケーブルの保護について

CD管呼び14を使用して器具の結線ボックスに直接差し込むか、ケーブル保護管と器具の結線ボックスをできる限り接近させ、「内線規程3102節3102-1 2機械器具端子付近の配線の特例」に従って損傷を受けるおそれがなく危険のないよう施設してください。

各部のなまえと取り付けかた

注意 安全のため電源を切ってから 行なってください。

ケーブル保護管から取り出した 電源線(ケーブル)を加工する



電源線と口出し線を結線する

アース線から D種(第3種)接地工事を行う。 蓋取付ネジをゆるめ蓋を取り外す。

張力止めを取り外す。


電源穴から電源線を挿入し、口出し線を 閉端接続子(付属)で結線する。

・壁スイッチ1個当たり8台まででご使用ください。

電源線のみの結線	閉端接続子「小」 3個使用(付属)		
電源線と送り電線	閉端接続子「大」		
を含む結線	3個使用(付属)		

- ・確実に結線されているか確認してください。 結線部を低圧電線防湿用パックレジン(付属) で防水処理を行う。
- ・「スコッチキャストTM低圧電線防湿用 パックレジンWS O取扱説明書」をよく , お読みのうえ行ってください。
- ・不備があると、防水不良による 浸水・感電・不点の原因となります。
- ・低圧電線防湿用パックレジンは、約2時間で 硬化し、硬化中は高温となります。 やけどにご注意ください。 ・低圧電線防湿用パックレジンが硬化する前に
- 結線ボックスに収納できるか確認してください。 電源線を張力止めで固定する。

結線部を結線ボックス内に収め、蓋を蓋取付ネジ 2点で固定する。



張力止め




結線テープ巻き部を上向きに して結線ボックスに収納する。

枠・パネル(パッキン)を取り外す

枠取付ネジ(3ヵ所)を六角棒スパナ(付属)で取り外す。 枠取付ネジを外しても枠とパネル(パッキン)が

密着していることがあります。その場合は、六角棒スパナ(付属)を枠のネジ穴に挿入し、 枠を外してください。



パッキンに指をかけてパネルを本体から取り外す。 ドライバーなどを使って、パッキンをこじ開けない でください。本体が変形し浸水の原因となります。

枠取付ネジ 3 · 6 (3ヵ所) 枠 ~ 六角棒スパナ 呼び径2.5(付属) 4 パッキン 灯具部 3 • 6 取付台 パネル 付属部品 枠取付ナット 5 0/ 吸湿剤 吸湿剤1個 (付属:1個) 1737 本体 張力止め アース線 1個 蓋取付 ネジ 小 大 閉端接続子 雷源穴 大3個、小3個 結線ボックス 1 · 2 蓋 六角棒スパナ 雷源線 呼び径2.5 1本 口出し線 (ケーブル)

灯具部を引き出しランプを取り付ける

個装から吸湿剤(付属:1個)を 5 取り出して本体内に入

- 付属以外の吸湿剤を使用しないでください。
- 火災の原因となります。 注)この器具専用の吸湿剤です。他の用途には ご使用にならないでください。

灯具部を本体に収めて、 『ネル(パッキン)・枠を取り付ける

枠取付ナットとパッキン溝の位置を合わせて パネルを本体に置く。

枠をのせ、パネルと枠が接触していないことを確認 してから、枠取付ネジ(3ヵ所)を六角棒スパナ(付属) で締め付ける。

3本の枠取付ネジは仮締めした後、均等に増し締め してください。

- 枠・パネル・パッキン・本体部には、土・砂・ゴミ などがないことを確認して施工してください。 浸水による感電の原因となります。 締め付けが不十分な場合、浸水による感電の 原因となります。
- 器具を埋設する前に必ず、 点灯確認をする
- 器具を埋設する

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒 571-8686 大阪府門真市門真 1048 HGW0011CE-T3A1

© Panasonic Corporation 2012